

LANAFORM®

Foot Warmer

Heating



Warms
you up quickly

Vous réchauffe
rapidement

U krijgt
het snel warm

ÚVOD

Děkujeme vám, že jste si vybrali elektrický ohřívač nohou „FOOT WARMER“ od společnosti LANAFORM®.

„FOOT WARMER“ je elektrický ohřívač nohou s LED kontrolkou a třemi možnými úrovněmi tepla. Tento ohřívač udrží vaše nohy v teple. Díky postupné regulaci teploty elektrického ohřívače nohou se můžete ohřát nejen v zimním období, ale může vám také poskytnout příjemné teplo v období dešťů, kdy je vlhko.

Ohřívač „FOOT WARMER“ je pohodlný a má snadné použití, zaručí vám příjemné teplo již po několika málo minutách používání. Jeho dálkový ovladač snadno padne do ruky a je uživatelsky jednoduchý. Ohřívač „FOOT WARMER“ můžete používat v kanceláři, doma,....

K zajištění bezpečného používání má tento ohřívač zabudovanou ochranu proti přehřátí a rovněž je vybaven zařízením, které ohřívač po 90 minutách používání vypne. Elektrický ohřívač nohou „FOOT WARMER“ od společnosti LANAFORM® se podrobuje přísným kontrolám a je ve shodě s platnými evropskými normami.

PŘED POUŽITÍM OHŘÍVAČE NOHOU „FOOT WARMER“ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ INSTRUKCE, ZVLÁŠTĚ PAK TYTO ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

Abyste předešli rizikům popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru či zranění,

- použijte ohřívač pouze ve smyslu pokynů uvedených v této příručce.
- Zkontrolujte, že síťové napětí a frekvence vašeho elektrického rozvodu odpovídá hodnotám uvedeným na ohřívači.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí), jejichž tělesné, smyslové či duševní schopnosti jsou sníženy, ani osobami, které nemají dostatečné zkušenosti nebo znalosti, pokud však nelze zajistit dohled nebo pokyny týkající se pokynů k používání přístroje ze strany osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Dohlédněte na děti, abyste se ujistili, že si s přístrojem nehrají.
- Nepoužívejte jiné než doporučené příslušenství společností LANAFORM® nebo které nebylo součástí dodávky s tímto přístrojem.
- Nepoužívejte zavírací špendlíky, neškrábejte ohřívač ostrými předměty a nesazte se jej vyprášit pomocí jiných ostrých předmětů. Zařízení nefixujte pomocí špendlíků či jiných kovových předmětů. Zajistěte, aby na zařízení nic nespadlo a do jeho otvorů nikdy nevkládáte žádné předměty.
- Toto zařízení nikdy nepoužívejte v místnosti, kde se používají aerosolové výrobky (spreje) nebo v místnosti, kde se roztváří kyslík.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozená zásuvka, funkčnost zařízení je omezena, pokud spadlo na zem, nebo pokud samotné zařízení je poškozeno či upadlo do vody. Zařízení nechte vyzkoušet a opravit u prodejce či ve schváleném servisním středisku.
- Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn za nový kabel u prodejce nebo schváleným servisním střediskem.
- Elektrický ohřívač i jeho součástky, jako dálkové ovládání a napájecí kabel, udržujte mimo dosah vody a zdroje tepla a vlhka.
- Nepřenášejte ohřívač za napájecí kabel a nepoužívejte jej jako jeho madlo.
- Po každém použití nebo před jeho čištěním odpojte zařízení od zdroje elektrického proudu.
- Pokud přístroj spadne do vody, okamžitě jej odpojte od zdroje elektrického proudu, teprve poté je možné s ním manipulovat.
- Nikdy nenechávejte zařízení připojené do elektrické sítě bez dozoru. Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte je ze sítě.
- Nikdy nepoužívejte tento ohřívač během spánku.
- Než odpojte zařízení ze sítě, musíte nejprve přepnout hlavní vypínač do polohy „0“, poté můžete vytáhnout vidlici ze zásuvky.

- Ovládání musí vždy zůstat na dosah ruky, neschovávejte vypínač pod dečku, polštář ani jiné předměty.
- Nevystavujte elektrický ohřívač nohou slunečnímu záření a nepokládejte jej na teplé plochy. Zabráníte tak poškození izolačních vrstev elektrického okruhu.
- Tento elektrický ohřívač nohou nepoužívejte s jinými topnými zařízeními a nepoužívejte jej pro ohřev jiných zařízení (ohřívadla, ohřívací příkrývky,...).
- Nepoužívejte jej pod pokrývkou nebo pod polštářem. Vysoký žár může způsobit vznícení, usmrčení osoby elektrickým proudem či její zranění.
- Před dalším používáním jej nechte odpočinout alespoň na 15 minut.
- Toto zařízení je určeno výhradně pro domácí použití. Přístroj nenahrazuje lékařskou péči, je určen výhradně pro domácí použití a pro použití v interiéru.
- Pokud vás váš zdravotní stav znepokojuje, konzultujte použití tohoto ohřívače se svým ošetřujícím lékařem.
- Pokud v průběhu užívání tohoto ohřívače ucítíte jakoukoliv bolest, okamžitě její používání přerušte a konzultujte následně vše s vaším ošetřujícím lékařem.
- Nepoužívejte tento ohřívač pro oblast těla, která je nateklá, zanícená či zasažena kožní vyrážkou.
- Toto zařízení nesmí být používáno malými dětmi, osobami bez citlivosti na teplo nebo na zvířatech.

POZOR:

Před použitím se poradte se svým lékařem, pokud:

- jste těhotná,
- pokud máte kardiostimulátor, umělé klouby nebo elektronické implantáty,
- trpíte jedním či několika z těchto onemocnění: poruchy oběhového systému, křečové žíly, otevřené poranění, pohmožděnin, odřeniny, zánět žil.
- Nemyjte vnitřní potah elektrického ohřívače nohou příliš často, aby tak nedocházelo k přílišnému namáhání materiálu. Pokyny k čištění jsou uvedeny v tomto návodu a je třeba je důsledně dodržovat.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je mokré a nezapínejte jej za účelem jeho vysušení.
- Jestliže chcete elektrický ohřívač nohou uložit na delší dobu, uskladněte ji v původním balení na suchém místě. Před jeho dalším použitím nejprve pečlivě stav ohřívače zkontrolujte. Zdá-li se, že je napájecí kabel poškozen, zařízení nepoužívejte.
- Před použitím zařízení nezapomeňte odstranit balíček určený k absorpci vlhkosti.

POKYNY K POUŽITÍ

1) Zařízení:

„FOOT WARMER“ je elektrický ohřívač nohou s LED kontrolkou a třemi možnými úrovněmi tepla. Tento ohřívač udrží vaše nohy v teple. Díky postupné regulaci teploty elektrického ohřívače nohou se můžete ohřát nejen v zimním období, ale může vám také poskytnout příjemné teplo v období dešťů, kdy je vlhko.

2) Vlastnosti:

- Elektrický ohřívač nohou
- 3 úrovně intenzity tepla: nízká, střední a vysoká s LED kontrolkou
- Velmi příjemný a pohodlný materiál (100% polyester)
- Vnitřní potah lze sejmout a vyprat
- Automatické vypnutí po 90 minutách používání
- Ochrana proti přehřátí

3) Popis ohřívače „FOOT WARMER“ :

- 1) „0“ - přístroj je vypnutý
- 2) „1“ - intenzita teploty „nízká“
- 3) „2“ - intenzita teploty „střední“
- 4) „3“ - intenzita teploty „vysoká“
- 5) LED kontrolka pro indikaci zapojení do sítě a intenzity teploty.

4) Použití:

1. Nejdříve zkontrolujte, zda balení obsahuje veškeré příslušenství, jako:
 - návod k obsluze (1 ks),
 - napájecí kabel s vidlicí a dálkový ovladač (1 ks).
2. Před prvním použitím si pozorně prostudujte návod k použití.
3. Zkontrolujte a ujistěte se, že vidlice, napájecí kabel a dálkový ovladač nebo samotný ohřívač nejeví známky poškození.
4. Zkontrolujte, že síťové napětí a frekvence vašeho elektrického rozvodu odpovídá hodnotám uvedeným na ohřívači.
5. Uložte ohřívač na rovné, ploché a hladké ploše.
6. Před odpojením ohřívače ze sítě se ujistěte, že je vypnutý.
7. Nejdříve se seznamte s funkcemi dálkového ovladače.
8. Než zařízení odpojíte ze sítě, vždy jej nejdříve vypněte.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Jestliže elektrický ohřívač na nohy nepoužíváte a jestliže se jej chystáte vyčistit, dodržujte následující pokyny:

- ujistěte se, že je hlavní vypínač skutečně v poloze „0“,
- odpojte jej ze sítě,
- než začnete ohřívač nohou čistit nebo než jej uskladníte, vždy jej nechte nejdříve vychladnout.

Čištění

Drobné skvrny na povrchu lze vyčistit pomocí vlhkého hadříku či houbičky, případně pomocí tekutého pracího prostředku na jemné textilie.

Vnitřní potah ohřívače je snímatelný a lze jej prát v pračce. Ale nemyjte jej příliš často, aby nedocházelo k přílišnému namáhání materiálu. Pokud jej chcete vyprat, prostudujte si nejprve informace na štítku uvnitř ohřívače.

Pozor, elektrický ohřívač nohou nikdy nedávejte do pračky, do čistírny, neždímejte jej, nesušte v sušičce na prádlo ani nemandlujte nebo nekalandrujte.

Pro sušení ohřívače nepoužívejte běžné kolíčky na prádlo ani podobné předměty.

Elektrický ohřívač nohou nevystavujte zdrojům tepla, jako jsou slunce, radiátory či jiné zdroje tepla.

⚠ V žádném případě nezapínejte elektrický ohřívač nohou za účelem jeho vysušení.

Skladování

Jestliže nebudete ohřívač delší dobu používat, doporučujeme jej uskladnit v původním obalu na suchém místě tak, aby na něm neležel žádný další předmět.

RADY Z OBLASTI LIKVIDACE ODPADŮ



• Celé balení je tvořeno materiály bez nebezpečných dopadů na životní prostředí, které tedy lze ukládat ve střediscích pro třídění odpadu za účelem následného druhotného využití. Papírový obal lze vyhodit do kontejnerů k tomu určených. Ostatní obalové materiály musí být předány do recyklačního střediska.

• V případě ztráty zájmu o další používání tohoto zařízení je zlikvidujte způsobem ohleduplným k životnímu prostředí a v souladu s platnou právní úpravou.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost LANAFORM® se zaručuje, že tento výrobek je bez jakékoliv vady materiálu či zpracování, a to od data prodeje po dobu dvou let, s výjimkou níže uvedených specifikací.

Záruka společnosti LANAFORM® se nevztahuje na škody způsobené běžným používáním tohoto výrobku. Mimo jiné se záruka v rámci tohoto výroku společnosti LANAFORM® nevztahuje na škody způsobené chybným nebo nevhodným používáním či jakýmkoliv špatným užíváním, nehodou, připojením nedovolených doplňků, změnou provedenou na výrobku či jiným zásahem jakékoliv povahy, na který nemá společnost LANAFORM® vliv.

Společnost LANAFORM® nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu na doplňcích, ani za následné či speciální škody.

Veškeré záruky vztahující se na způsobilost výrobku jsou omezeny na období dvou let od prvního zakoupení pod podmínkou, že při reklamaci musí být předložen doklad o zakoupení tohoto zboží.

Po přijetí zboží k reklamaci, společnost LANAFORM® v závislosti na situaci toto zařízení opraví či nahradí a následně vám ho odešle zpět. Záruku lze uplatňovat výhradně prostřednictvím Servisního střediska společnosti LANAFORM®. Jakákoliv údržba tohoto zařízení, která by byla svěřena jiné osobě než pracovníkům Servisního střediska společnosti LANAFORM®, ruší platnost záruky.