



# Tim

Návod na použitie







**Stadler Form®**

# Tim



• 2 JAHRE GARANTIE •  
**2**  
• 2 ROKŮ GARANTIE •  
• 2 YEARS WARRANTY •



# Návod na použitie

Gratulujeme vám! Práve ste sa stali majiteľom mimoriadneho ventilátora TIM. Prinesie vám veľa radosti a vylepší vzduch vo vašom interiéri.

Rovnako ako iné domáce elektrické zariadenia, aj tento model vyžaduje určitú starostlivosť. Iba tak predídete zraneniu, požiaru alebo poškodeniu zariadenia. Pred prvým použitím tohto zariadenia si prosím naštudujte tento návod na použitie. Postupujte prosím aj podľa bezpečnostných upozornení uvedených na samotnom zariadení.

## Popis zariadenia

Zariadenie pozostáva z nasledujúcich hlavných súčastí:

1. Podstavec
2. Telo
3. USB kábel
4. Napájací adaptér
5. Konektor pre USB kábel
6. Ovládač na zapnutie/vypnutie a nastavenie plynulo meniteľných otáčok
7. Prstenec ventilátora s ochrannou mriežkou (môže sa otáčať a nakláňať)
8. Zadná ochranná mriežka
9. Lopatky ventilátora
10. Skrutka na otvorenie ochrannej mriežky (čistenie lopatiek ventilátora)

## Dôležité bezpečnostné upozornenia

Pred prvým použitím zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod na použitie a odložte ho na bezpečnom mieste pre prípad, že by ste ho v budúcnosti potrebovali. V prípade predaja zariadenia odovzdajte návod novému majiteľovi.

- Stadler Form sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za straty alebo poškodenia, ku ktorým by došlo kvôli nedodržaniu pokynov, uvedených v tomto návode na použitie.
- Zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na účely uvádzané v tomto návode na použitie. Nekompetentné používanie a technické modifikácie zariadenia môžu viesť k ohrozeniu života a zdravia.
- Toto zariadenie môžu používať osoby a deti staršie ako 8 rokov. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými, duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností či znalostí môžu zariadenie používať len vtedy, ak sú pod dozorom spôsobilnej osoby alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a pochopili možné riziká. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením. Bez dozoru nesmú deti zariadenie čistiť ani vykonávať jeho údržbu.
- Nikdy nenechávajte žiadne časti obalu v dosahu detí.
- Základňu namontujte podľa montážneho návodu. Pozorne dodržujte pokyny a uistite sa, že je skrutka dôkladne dotiahnutá, aby sa predišlo poškodeniu a potenciálnym rizikám.
- Nikdy nekladajte žiadne predmety do mriežky ventilátora. Počas prevádzky zariadenie nezakrývajte.
- Pred demontážou ochrannej mriežky musí byť napájací kábel odpojený od zariadenia.
- Napájací kábel pripojte iba ku zdroju striedavého napätia. Dodržujte predpísané napätie uvedené na zariadení.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený napájací kábel, ani ak sú poškodené predlžovacie káble.

- Napájací kábel nevedte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby neprišlo k jeho pricviknutiu.
- Koncovku napájacieho kábla neodpájajte od elektriny mokrými rukami alebo ťahaním za kábel samotný.
- Zariadenie nepoužívajte v tesnej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna (dodržiujte minimálny odstup 3 m). Zariadenie umiestnite tak, aby ho osoba vo vani nemohla používať.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov. Napájací kábel nevystavujte priamemu teplu (ako napríklad rozpálenému variču, otvorenému ohňu, horúcej ploche žehličky alebo ohrievača). Napájacie káble chráňte pred olejom.
- Dbajte na správne umiestnenie zariadenia a na jeho dobrú stabilitu počas používania. Dbajte tiež na to, aby napájací kábel neprekážal a nezakopávalo sa oň.
- Zariadenie nie je odolné voči striekajúcej vode.
- Zariadenie je určené výhradne na použitie v interiéri.
- Zariadenie nenechávajte vonku.
- Zariadenie skladujte na suchom mieste, ku ktorému nemajú deti prístup (zariadenie zabaľte).
- Ak je poškodený napájací kábel, nechajte ho vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u iných osôb so zodpovedajúcou kvalifikáciou. Inak hrozí riziko úrazu.
- Pred každou údržbou, čistením a po každom použití vypnite zariadenie a odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.
- Opravy elektrických zariadení môže vykonať len kvalifikovaný servisný technik.
- Používajte výhradne adaptér dodávaný výrobcom.

### **Montáž (pozri str. 2 a 3)**

Upevnite podstavec (1) na spodnú časť tela (2) pomocou dodávanej skrutky. Uistite sa, že je skrutka dôkladne dotiahnutá.

### **Inštalácia / Prevádzka**

1. Položte ventilátor Tim na želané miesto (na rovný povrch). Pripojte USB kábel (3) k napájaciemu adaptéru (4) a k zariadeniu (5). Adaptér pripojte do predpísanej elektrickej zásuvky. USB kábel môžete pripojiť aj k inému zdroju napájania, napríklad k počítaču alebo externej batérii (batéria/power banka - min. výstupný prúd 2 A).
2. Zariadenie zapnete jemným otočením ovládača (6) v smere hodinových ručičiek tak, aby ovládač cvakol. Otáčky lopatiek ventilátora (9) je možné nastaviť v rozsahu od mierneho vánku až po intenzívne prúdenie vzduchu a plynulo sa zvyšujú otáčaním ovládača v smere hodinových ručičiek.
3. Zariadenie vypnete jemným otočením ovládača (6) proti smeru hodinových ručičiek tak, aby ovládač cvakol.
4. Ak chcete zmeniť polohu prstenca ventilátora (7), s citom otáčajte prstencom ventilátora (7) doľava alebo doprava.
5. Ak chcete zmeniť uhol sklonu prstenca ventilátora (7), pridržiňte jednu stranu vonkajšieho prstenca jednou rukou a druhou rukou nakloňte prstenec ventilátora v požadovanom smere.

## Čistenie

Pred každou údržbou, čistením a po každom použití vypnite zariadenie a odpojte napájací kábel (3 + 4) od elektrickej zásuvky.

**Upozornenie:** Nikdy neponárajte zariadenie do vody (nebezpečenstvo skratu).

- Povrch zariadenia čistite vlhkou handričkou a následne zariadenie dôkladne vyutierajte dosucha.
- Pred čistením lopatiek ventilátora demontujte skrutku (10) na spodnej strane prstenca ventilátora (7). Pridržte zariadenie za vnútornú časť ovládača (6) a otočte vnútornú časť proti smeru hodinových ručičiek. Opatrne demontujte zadnú ochrannú mriežku (8). Lopatky ventilátora (9) utrite vlhkou handričkou a následne ich dôkladne osušte. Po vyčistení nasadte zadnú ochrannú mriežku (8) späť na zariadenie a dotiahnite skrutku (10).

## Opravy

- Opravy elektrických zariadení môže vykonať len kvalifikovaný servisný technik. Nesprávna oprava má za následok stratu záruky a odmietnutie akejkoľvek zodpovednosti.
- Zariadenie za žiadnych okolností nepoužívajte, ak je poškodený napájací adaptér alebo kábel, ak zariadenie nefunguje správne, ak zariadenie spadlo, alebo ak bolo poškodené akýmkoľvek iným spôsobom (napríklad prasknutý/zlomený kryt).
- Do zariadenia nezasúvajte žiadne predmety.
- Ak zariadenie nie je možné opraviť, neodkladne ho znefunkčnite prerezaním napájacieho kábla a odovzdajte ho na určenom zbernom mieste.

## Likvidácia

Európska smernica 2012/19/CE o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) vyžaduje, aby sa domáce elektrické a elektronické zariadenia po skončení svojej životnosti nelikvidovali spolu s bežným netriedeným komunálnym odpadom.



V záujme optimalizácie obnovy a recyklácie materiálov, ktoré obsahujú a v záujme zníženia dopadu na ľudské zdravie a životné prostredie, sa elektrické a elektronické zariadenia po skončení svojej životnosti musia likvidovať oddelene. Na povinnosť oddelenej likvidácie zariadenia upozorňuje symbol preškrtnutého odpadkového koša, ktorý sa nachádza na zariadení. Informácie o správnej likvidácii zariadenia sa spotrebiteľia dozvedia na príslušných miestnych úradoch alebo u svojho predajcu.

## Technické údaje

Napájacie napätie	5V DC
Menovitý výkon	10W
Rozmery	267×285×189 mm (šírka×výška×hĺbka)
Hmotnosť	1,0 kg
Hlučnosť	25–44 dB(A)
Súlad so smernicami EU	CE / WEEE / RoHS / EAC

**Všetky práva na akékoľvek technické úpravy vyhradené**





Dizajn Bernhard I Burkard

**Ďakujem** všetkým, ktorí sa zúčastnili prác na tomto projekte: Barrymu Huangovi za zanietenie a organizáciu, Jerry Lee a Shen Yongjiu za technické spracovanie a Xie Haibo za CAD práce, Máriovi Rothenbühlerovi za fotografie, Fabianovi Bernhardovi a Thomasovi Burkardovi za unikátny dizajn a Matti Walkerovi za grafické práce.

Martin Stadler,  
výkonný riaditeľ spoločnosti Stadler Form Aktiengesellschaft

Výhradný dovozca a distribútor značky Stadler Form pre SR:

**PLAY Electronics, s.r.o.**

Kragujevská 19, 010 01 Žilina

E-mail: [info@stadlerform.sk](mailto:info@stadlerform.sk)

[www.stadlerform.sk](http://www.stadlerform.sk)

### **Nadštandardný servis**

Na stránke [www.stadlerform.sk/servis](http://www.stadlerform.sk/servis) nájdete informácie nielen o našich ďalších produktoch, ale aj o jednoduchom spôsobe vybavovania reklamácií „Pick & Return“, v rámci ktorého od vás výrobok bezplatne vyzdvihneme a opravený vám ho opäť zdarma privezieme priamo domov.

### **Záruka**

2-ročná záruka sa vzťahuje na konštrukčné, výrobné a materiálové chyby. Všetky namáhané časti, ako aj nesprávna údržba alebo nesprávne používanie, sú zo záruky vylúčené.



[stadlerform\\_slovakia](https://www.instagram.com/stadlerform_slovakia)



[Stadler Form Slovakia](https://www.facebook.com/StadlerFormSlovakia)



[Stadler Form Slovakia](https://www.youtube.com/StadlerFormSlovakia)

**Stadler Form**

[www.stadlerform.sk](http://www.stadlerform.sk)