



TTIR termostat a funkce:

Funkčnost

TTIR je týdenní přenosný nebo nástěnný připojený programátor. To vám umožní nastavit teplotu přes rozsah 10 ° C až 30 ° C v krocích po 0,5 ° C.

To zobrazuje jak aktuální čas, tak teplotu radiátoru a nastavenou teplotu místnosti.

TTIR vám umožní nastavit ekonomicky i pohodlnou teplotu řízenou ve dvou režimech, manuální a automatický.

Můžete ručně kalibrovat teplotní čidlo TTIR v případě potřeby.

Časovač a sušení

Funkce týdenního časovače vám umožňuje naprogramovat požadovaný čas vytápění v určitých režimech v celém týdnu. \ t 7 dní v týdnu. K dispozici je také

Funkce sušení, která umožňuje časově řízený provoz 15 minut až 4 hodiny.

Dálkové ovládání

TTIR pracuje bezdrátově v dosahu topných těles a regulátorů Terma, které jsou vybaveny IR přijímačem (ONE & KTX 4). TTIR může ovládat více topných těles v jedné místnosti.

Inteligentní systémy budov - TTIR je zařízení napájené bateriemi a nevyžaduje externí napájení proudem.

Bezpečnost

TTIR je vybaven ochranou proti mrazu (ANTIFREEZE) k ochraně radiátoru před účinky zamrznutí.

Design

Elegantní bílé tělo dává TTIR moderní vzhled a poskytuje perfektní pozadí pro elegantní jantarově podsvícený displej

Barva

Přístroj je k dispozici v bílé barvě.